



TheKeys

www.the-keys.fr

GATEWAY



1 Associer la gateway à la serrure

<https://help.the-keys.fr/fr/digicode>



2 Fonctionnalités de la gateway

- Mettre à jour les droits en temps réel
- Récupérer l'historique (ouvertures / fermetures) en temps réel.
- Ouvrir à distance
- S'interfacer avec une box domotique



3 Alimentation de la gateway


- Micro USB
- Chargeur 5v



4 Connexion à la box internet

- Connecter la gateway à la box ethernet avec un cable RJ45
- Vérifier que la led orange et la led verte sont bien allumées





<http://help.the-keys.fr>

45 rue du Sahel 75012 Paris / +33 148 241 482 / contact@the-keys.fr